


Communication technique

LA LIAISON COMPLETE

1. Introduction



Degrés de liberté


	T	R
X	0	0
Y	0	0
Z	0	0

Pourquoi ?

- Nécessité de matériaux différents.
- Impossibilité de réaliser la pièce en un seul « morceau ».

Comment ?

En supprimant tous les degrés de liberté, pour cela il faut assurer différentes fonctions:



Remarque : Une liaison complète est aussi appelée liaison encastrement, ou liaison fixe.

2. Liaisons complètes démontables

2.1. Liaisons complètes par adhérence

Les deux solides sont serrés fortement l'un contre l'autre, le plus souvent par des éléments filetés.

Exemples	Surfaces assurant la MIP	Eléments assurant le MAP	Remarques
	Surfaces planes	Boulon H figure de gauche Vis H figure de droite	Réglage angulaire impossible si plus d'une vis. Réglage axial impossible
	Surface cylindrique	Boulon	Réglages angulaire et axial possibles
	Surface conique	Ecrou et rondelle à encoches	Réglage angulaire possible Réglage axial impossible


2.2. Par obstacle

Lorsque l'adhérence ne suffit plus pour transmettre l'effort, le plus souvent, on ajoute au dispositif réalisant les fonctions techniques 1 et 2, un élément dont l'unique objectif est de transmettre l'effort en s'intercalant comme obstacle


2.1.1. Les goupilles

- **Goupille cylindrique** 

Elles exigent des usinages avec des ajustements très précis

- **Goupille conique** 


La forme conique permet le maintien de la goupille dans son logement par « coincement »

- **Goupille cannelée** 


Goupillage économique. Le plus souvent, trois cannelures à 120°, assurent le maintien par déformation élastique.

- **Goupille élastique** 


Goupillage économique. Obtenue par enroulement d'une tôle d'acier, elle se maintient dans son logement par déformation élastique.

Exemple	MIP	MAP	Remarque
	Surfaces cylindriques	Goupille cylindrique montée serrée	Pas de réglage possible


2.1.2. Les clavettes




- **Clavette parallèle (voir tableau)**
Le logement (rainure) peut être à bouts droits ou à bouts ronds, le second étant plus onéreux.






- **Clavette disque**
Fraisage de l'arbre très simple donc peu onéreux.



Exemple	MIP	MAP	Remarque
	Surface cylindrique + Surface plane	Clavette Parallèle + Rondelle + Vis	Pas de réglage possible

2.1.3. Les cannelures

Pour transmettre des couples importants. Véritables clavettes taillées dans l'arbre.



2.1.4. Les formes spéciales

Pas de pièce supplémentaire pour réaliser l'obstacle, les deux pièces à assembler possèdent des formes autres que cylindriques de révolution.

Exemple	MIP	MAP	Remarque
	Embout carré + Surface plane (épaulement)	Rondelle + Ecrou H	Aucun réglage possible (4 positions angulaires à 90°)

3. Liaisons complètes permanentes

Le démontage est impossible sans détérioration des pièces, mais son coût est souvent moins élevé.

3.1. Assemblage par ajustement serré

Le contenu et le contenant ont un diamètre nominal identique et l'ajustement est serré.

Exemples d'ajustements serrés		observations	
H7u6 H7s6	assemblage fortement serré pouvant transmettre des efforts importants	presse lourde ou frettage	avec détérioration des pièces au démontage
H7r6 H7p6	assemblage assez serré assemblage serré pouvant transmettre des efforts sans organes d'arrêt	presse	
H7n6	assemblage sous faible pression organe d'arrêt (clavette...) nécessaire en rotation organe d'arrêt pas forcément nécessaire en translation	assemblage parfois possible au maillet	sans détérioration des pièces au démontage
H7m6	assemblage légèrement serré organes d'arrêt nécessaires en rotation et translation		

3.1.1. Emmanchement forcé


Montage par presse ou un dispositif équivalent.

Exemple		
MIP	MAP	Remarque
Surface cylindrique	Emmanchement forcé	Pas de réglage possible

3.1.2. Frettage

Cela consiste à modifier les dimensions des pièces avant leur assemblage, par variation de leur température. Il existe 3 possibilités:

- le frettage par contraction du contenu.
- le frettage par dilatation du contenant.
- le frettage par combinaison des deux cas précédents.



3.2. Rivetage

3.2.1. Rivet massif

Le montage d'un rivet massif nécessite une intervention des deux cotés.


Il peut avoir une tête cylindrique, bombée, fraisée...

3.2.2. Rivet creux

Le rivet creux est plus léger et facile à riveter. Il est utilisé dans les domaines aéronautique et électromécanique.

3.2.3. Rivet « pop »

Il est utilisable lorsque les pièces à riveter ne sont accessibles que d'un côté. Il existe également la version étanche.



3.3. Soudage

Définition : C'est assembler 2 pièces de façon permanente en assurant la continuité de la matière.

De tous les procédés de base d'assemblage, le soudage est l'un des plus importants, il existe de nombreuses méthodes pour souder deux pièces.

Remarque : Lorsqu'un métal d'apport de composition différente des deux pièces à assembler est utilisé, on ne parle plus de soudage, mais de **brasage**.

3.3.1. Soudage à l'arc électrique

Avec métal d'apport. La fusion des pièces à assembler et du métal d'apport est obtenue par un arc électrique jaillissant entre l'électrode et les pièces.


3.3.2. Soudage électrique par résistance

Sans métal d'apport. Les pièces à assembler sont maintenues en contact par un effort de compression. La fusion est provoquée par effet Joule (courant forte intensité, basse tension).

3.3.3. Soudage au gaz, soudage par pression (vibrations, ultrasons, friction...)


3.4. Collage

L'ajustement entre les pièces à coller doit être précis. C'est un procédé rapide.




Exemple	MIP	MAP	Remarque
	<p>Surface cylindrique (+ surface plane pour la roue dentée)</p>	<p>colle</p>	<p>Pas de réglage possible</p>








3.5. Sertissage et Agrafage

Assemblage de tôles par pliage.



4. Applications

Solutions technologiques	Qualification	MIP	MAP
	<p>Liaison complète démontable par obstacle</p>	<p>Surface cylindrique + Surface plane</p>	<p>Goupille cannelée</p>
	<p>Liaison complète démontable par adhérence</p>	<p>Surface cylindrique</p>	<p>Tampon entaillé fileté + Rondelle + Ecrou</p>
	<p>Liaison complète démontable par obstacle</p>	<p>Surface Cylindrique</p>	<p>Goupille conique</p>

	<p>Liaison complète démontable par obstacle</p>	<p>Surface cylindrique + Surface plane</p>	<p>Clavette disque + Entretoise + ...</p>
	<p>Liaison complète démontable par obstacle</p>	<p>Profil polygone + Surface plane</p>	<p>Profil polygone + Rondelle + Anneau élastique</p>
	<p>Liaison complète permanente</p>	<p>Surface plane</p>	<p>Points de soudure</p>
	<p>Liaison complète permanente</p>	<p>Surfaces planes</p>	<p>Rivet creux</p>
	<p>Liaison complète démontable par adhérence</p>	<p>Surface cylindrique + Surface plane</p>	<p>Rondelle + Vis</p>
	<p>Liaison complète permanente</p>	<p>Surface plane</p>	<p>Rivet pop</p>
	<p>Liaison complète démontable par obstacle</p>	<p>Surface cylindrique</p>	<p>Goupille élastique</p>